


SAPEVI CHE...? L'AMIANTO LO PUOI RIMUOVERE DA SOLO!



La rimozione autonoma di amianto in buone condizioni è effettuabile dal privato cittadino nelle parti esterne dell'abitazione.



AMBITO APPLICAZIONE

La procedura si applica esclusivamente alla rimozione di amianto in matrice **compatta** da parte di cittadini proprietari dell'immobile o del bene.

Non può essere effettuata su cemento amianto classificato in stato "pessimo" o "scadente".



CARATTERISTICHE MATRICE COMPATTA

Tipologia di materiale	Quantità/anno
Pannelli, lastre piane e/o ondulate in opera o a terra	25 mq
Canne fumarie o tubazioni	3 m lineari
Elementi/materiali contenenti amianto che per asporto non necessitano di demolizioni murarie	50 kg


Sono "**pessime**" le strutture rilevate con una superficie danneggiata > 50%

Sono considerate "**scadenti**" le strutture rilevate con una superficie danneggiata > 10% e < 50%

LA REGIONE



Il Friuli Venezia Giulia effettua il monitoraggio della microraccolta dei gestori di raccolta e trasporto rifiuti. Per promuovere il nuovo servizio e agevolare il cittadino nell'attivazione della microraccolta, ha creato brochure e spazi dedicati nella pagina web istituzionale.



PROCEDURA

I privati cittadini devono garantire il rispetto delle procedure, per evitare **rischi** alla salute e all'ambiente:

1. Contattare il gestore dei rifiuti autorizzato
2. Procurarsi materiali e **attrezzature** necessarie
3. Effettuare l'intervento
4. Provvedere allo stoccaggio del **materiale trattato**
5. Compilare il modulo per la dichiarazione di **rimozione** di materiale contenente amianto (**MCA**)
6. Richiedere la consegna della quarta copia del formulario di trasporto di rifiuti
7. Se la copertura è registrata in A.R.Am, inviare il modulo ad **Arpa**

MATERIALE NECESSARIO



- **Maschera** semi-facciale filtrante P3
- **Tuta** Categoria III Tipo 5 con cappuccio
- Soprascarpe monouso
- **Guanti** antitaglio in neoprene
- Pompa a bassa pressione
- **Soluzione incapsulante** colorata
- Nastro adesivo da imballaggio
- Etichette adesive indicanti amianto
- **Teli** di polietilene
- Sacchi in polietilene
- Bancale di legno
- Attrezzi manuali per la rimozione dei fissaggi

COSA EVITARE

1. Rimuovere manufatti di **quantità** superiore a quella indicata e/o in **cattivo** stato di conservazione,
2. **Rompere** il materiale contenente amianto rimosso.
3. Trasportare in maniera **autonoma** i rifiuti presso la discarica.
4. Consegnare alla ditta di trasporti materiale trattato **non** correttamente.



FONTE DI INFORMAZIONI PER APPROFONDIRE

https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/de/fault/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/allegati/Allegato_1_alla_Delibera_2228-2019.pdf



MODALITÀ PER ELIMINARE IL RISCHIO DI CADUTA

Si consiglia di rimuovere le lastre di cemento-amianto operando da sotto la copertura e utilizzando attrezzature idonee; la copertura di lastre non è portante, salendoci sopra ci si espone al rischio di caduta per sfondamento.

I materiali devono essere facilmente raggiungibili e trovarsi a una distanza da terra inferiore a 2 metri, in modo da evitare rischio di cadute dall'alto.

Infografica realizzata da:
Andrea Negrin e Melissa Bonfanti
ISSS G. D'Annunzio 3ABA a.s.2021/2022
all'interno del progetto
"Te lo racconto io l'Amianto"